

Voor type 5321 en 5321EC

- Montagebeugels geschikt voor geleiders van het type 5321 en 5321EC
- Gebruik van de montagebeugels heeft geen invloed op de maximale belasting
- Beugels zijn links en rechts identiek
- Inclusief bevestigingsmateriaal
- Montagebeugels zijn van helder verzinkt staal

Standaard worden de volgende onderdelen als kit geleverd:

2 x montagebeugel


8/10/12 x verzonken zeskantbouten M5x10

8/10/12 x M5 moeren


8/10/12 x onderlegingen M5




199510



199334




199366







Bestelnummer	kg
	W
199510	0.66
199334	0.89
199366	1.12
199038	1.37

W: Gewicht geleiders per paar in kg

199038



Voor type 5321 en 5321EC



Type 5321 en 5321EC	199510		199334		199366		199038	
	S	B	S	B	S	B	S	B
5321-300mm	1	2	-	-	-	-	-	-
5321-350mm	1	2	-	-	-	-	-	-
5321-400mm	-	-	1	2	-	-	-	-
5321-450mm	-	-	1	2	-	-	-	-
5321-500mm	-	-	-	-	1	2	-	-
5321-550mm	-	-	-	-	1	2	-	-
5321-600mm	-	-	-	-	-	-	1	2
5321-700mm	-	-	-	-	-	-	1	2
5321-800mm	-	-	2	4	-	-	-	-
5321-900mm	-	-	1	2	1	2	-	-
5321-1000mm	-	-	-	-	2	4	-	-
5321-1100mm	-	-	-	-	1	3	1	1
5321EC-400mm	-	-	1	2	-	-	-	-
5321EC-450mm	-	-	1	2	-	-	-	-
5321EC-500mm	-	-	-	-	1	2	-	-
5321EC-550mm	-	-	-	-	1	2	-	-
5321EC-600mm	-	-	-	-	1	2	1	2
5321EC-700mm	-	-	-	-	-	-	1	2
5321EC-800mm	-	-	2	4	-	-	-	-
5321EC-900mm	-	-	2	4	-	-	-	-
5321EC-1000mm	-	-	2	4	-	-	-	-
5321EC-1100mm	-	-	-	1	2	3	-	-

Het is mogelijk om beugels van verschillende lengtes te combineren, zodat alle geleiderlengtes kunnen worden voorzien van montagebeugels.

• Bevestigingsmateriaal voor montage aan de behuizing en lade wordt niet meegeleverd

S= Montage op het binnendeel

B= Montage op het binnen- en buitendeel


Accuride

Alle afmetingen in mm; genoemde sterktewaarden zijn richtwaarden; technische wijzigingen voorbehouden.

Onkenhout & Onkenhout BV • tel +31 (0)20 660 02 02 • fax +31 (0)20 690 42 46 • www.onkenhout.nl • info@onkenhout.nl

Beluma nv • tel +32 (0)53 60 63 70 • fax +32 (0)53 60 63 99 • www.beluma.be • info@beluma.com

Voor type 5321



IM= Binnendeel
OM= Buitendeel

Voor type 5321EC

